

Reproductor de MP3

No se necesitan drivers con Windows 2000/XP/ME

Lector de tarjetas (soporta 16MB,64MB,128MB,256MB,512MB,1024MB en formato SD o MMC)

USB2.0

Facil de uso, botones multifunciones

Ecualizaciones varias (Normal, rock, jazz, clasico, pop)

Funciones de repetición : A-B

Bajo consumo de energia

Instrucciones del frontal

1. Encendido/ reproducción/ pausa/ stop
2. Repetición
3. Cursor de EQ/Anterior/Siguiente /Aumentar volumen/Reducir volumen
4. Bloqueo de teclas
5. Slot de tarjetas SD,MMC (soporta 16MB,64MB,128MB,256MB,512MB,1024MB)
6. Earphone jack



Reproducción de MP3:

1. Encendido: Pulse y mantenga el botón Play para encender el reproductor.
2. Reproducción: La reproducción se iniciara automáticamente una vez el reproductor encendido
3. Pausa: Pulse brevemente el botón Play para pausar la reproduccion
4. Stop: Pulse y mantenga el botón Play para parar la reproducción.
5. Apagado: El reproductor se apagara automáticamente 30 segundos despues de pararse la reproducción
6. Anterior/Siguiente: Mueva el cursor hacia la derecha para pasar a la cancion siguiente; Mueva el cursor hacia la izquierda para pasar a la cancion anterior.
7. Ajuste de volumen: Mueva y mantenga el cursor hacia la derecha para aumentar el volumen , el icono de la pantalla se incrementara respectivamente; Mueva y mantenga el cursor hacia la izquierda para disminuir el volumen , el icono de la pantalla se disminuira respectivamente.
8. Ajuste de Ecualizaciones: Pulse el cursor durante la reproducción para cambiar la ecualización entre BASS, JAZZ, ROCK y CLASICO.