

MP3 Digitalspiel

Kein Treiber für Windows 2000/XP/ME erforderlich

Chip-Karte einfügen (trägt Karten von 16MB, 64MB,128MB, 256MB, 512MB, 1024MB)

USB2.0

Jog Dial mit mehreren Funktionen ausgestattet, einfach zu verwenden

Mehrere EQ zu wählen

A-B Wiederholung

Niedrige Energieauflösung

Vorsatz Einführung

1. Power on/Playback/Pause/Stop
2. A-B Wiederholung
3. EQ/vorig/nächst/Lautstärke erhöhen/ Lautstärke leiser stellen
4. Schliessen
5. SD,MMC Kartenspalte (trägt Karten von 16MB, 64MB,128MB, 256MB, 512MB, 1024MB)
6. Anschlüsse für die Kopfhörer



MP3 Playback:

1. Power on: den Playschalter drücken und aushalten zum Power on
2. Playback: das Produkt wird automatisch Play-back spielen nach der Einschaltung
3. Pause: kurz Playschalter drücken für Pause während dem Playback
4. Stop: den Playschalter drücken und aushalten um anzuhalten während Playback.
5. Power off: das Produkt wird automatisch ausschalten 30 Sekunden nach die Musik aufgehört hat.
6. Vorig/nächst: das Jog Dial rechts tun, das Produkt wird zum nächster Datei ; das Jog Dial links tun, das Produkt wird zum voriger Datei.
7. Lautstärke Anpassung: das Jog Dial rechts tun um die Lautstärke stärker zu machen, und das Piktogramm im LCD-Display wird die entsprechende Erhöhung anzeigen ; das Jog Dial links tun um die Lautstärke leiser zu machen, und das LCD-Display wird das entsprechende Piktogramm anzeigen.
8. EQ Anpassung: das Jog Dial drücken während das Produkt spielt um zu BASS, JAZZ,

ROCK und CLASSIC zu ändern.