

Riproduttore MP3

Non necessita drivers con Windows 2000/XP/ME

Lettore di schede di memoria (supporta 16MB,64MB,128MB,256MB,512MB,1024MB in formato SD o MMC)

USB2.0

Facile utilizzo, tasti multifunzione

Varie equalizzazioni (Normale, rock, jazz, classico, pop)

Funzione di ripetizione : A-B

Basso consumo di energia

### Istruzioni del frontale

1. Accensione/ riproduzione/ pausa/ stop
2. Ripetizione
3. Corsore di EQ/Precedente/Successiva /Aumentare volume/Ridurre volume
4. Blocco tasti
5. Slot di schede di memoria SD,MMC (supporta 16MB,64MB,128MB,256MB,512MB,1024MB)
6. Entrata per auricolare



### Riproduzione di MP3:

1. Accensione: Mantenere premuto il tasto Play per accendere il riproduttore.
2. Riproduzione: La riproduzione inizierà automaticamente una volta che il riproduttore sia acceso.
3. Pausa: Premere brevemente il tasto Play per mettere in pausa la riproduzione
4. Stop: Mantenere premuto il tasto Play per fermare la riproduzione.
5. Spegner: Il riproduttore si spegnerà automaticamente 30 secondi dopo aver fermato la riproduzione
6. Precedente/Successiva: Muovere il cursore verso destra per passare al brano successivo. Muovere il cursore verso sinistra per passare al brano .
7. Regolazione del volume: muovere e mantenere il cursore verso destra per aumentare il volume, l'icona dello schermo incrementerà rispettivamente; muovere e mantenere il cursore verso sinistra per diminuire il volume, l'icona dello schermo decremterà .
8. Regolazione di equalizzazione: premere il cursore durante la riproduzione per cambiare l'equalizzazione conseguentemente a BASS, JAZZ, ROCK y CLASICO.