





























MANUAL DE USUARIO DEL TECLADO OFFICE DE SOYNTTEC

INSTALAR EL DRIVER


1. Inserte el disco adjunto con el teclado.
2. Haga click sobre “Mi PC”, seleccione el medio y haga click sobre “office_spanish.exe”
3. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.
4. Después de la instalación, aparecerá un icono de un teclado en la parte derecha de la barra de herramientas, Haga doble click sobre el icono y podrá redefinir las funciones.
5. Para desinstalar el driver, mueva el cursor del ratón hacia el icono de la parte derecha de la barra de herramientas, haga clic con el botón derecho del ratón, seleccione “Desinstalar” para desinstalar el driver.

FUNCIONES HOT KEYS

1.  **ATRAS**: Vuelve a la página anterior.
2.  **ADELANTE**: Va hacia la siguiente web, siempre que la haya visionado previamente.
3.  **PARAR**: Detiene la carga o refresco de una nueva página, si ello le lleva mucho tiempo en mostrarse.
4.  **REFRESCAR**: Actualiza el contenido de la página.
5.  **BUSCAR**: Abre la ventana “Buscar” en INICIO de la barra de tarea, si el navegador de Internet ya esta en abierto, presione esta tecla y volverá al servicio de búsqueda predeterminado
6.  **FAVORITOS**: Abre el grupo “Favoritos”.
7.  **WEB/INICIO**: Inicia su navegador predeterminado y se dirige inmediatamente a su página web de inicio. Vuelve a su página web de inicio cuando el navegador ya esta en funcionamiento.
8.  **CORREO**: Arranca su programa de e-mail.
9.  **SUSPENDIDO**: Arranca el programa protector de pantalla o apaga el ordenador (basado en el sistema de ordenador)*
10.  **SILENCIO**: Detiene todo el sonido. Presione otra vez para comenzar de nuevo el audio.
11.  **VOLUMEN-**: Presione y suelte, o presione y mantenga pulsado para bajar el volumen.
12.  **VOLUMEN+**: Presione y suelte, o presione y mantenga pulsado para subir el volumen
13.  **PLAY/PAUSA**: Reproduce y pausa el reproductor. Una vez pausado, presione otra vez para reproducir de nuevo.
14.  **STOP**: Detiene el reproductor. Presione la tecla Play Hot Key para volver a poner en marcha el reproductor.
15.  **PISTA PREVIA**: Cambia a la pista anterior del reproductor. Presione una vez para cada pista precedente.
16.  **PISTA SIGUIENTE**: Changes to the next media track. Press once for each subsequent media track.
17.  **CALCULADORA**: Arranca el programa “CALCULADORA”.
18. **W WORD**: Inicia Microsoft Word
19. **X EXCEL**: Inicia Microsoft Excel
20.  **AYUDA**: Inicia el programa de ayuda activo.
21. **INICIO OFFICE**: Inicia el navegador y se dirige hacia la web de Office.
22.  **ICONO**: Muestra u oculta el icono de Office.
23.  **NUEVO**: Crea un documento nuevo en el programa que soporte este comando.

24.  **ABRIR**: Abre un documento en el programa que soporte este comando.
25.  **CERRAR**: Cierra el documento o archivo en la ventana activa.
26.  **RESPONDER**: Responde al correo de la ventana activa.
27.  **REENVIAR**: Reenvía el correo de la ventana activa.
28.  **ENVIAR**: Envía correo en la ventana activa.
29.  **ORTOGRAFIA**: Inicia el programa revisor ortográfico en el documento activo, si el programa tiene esta característica.
30.  **GUARDAR**: Guarda el archivo activo.
31.  **IMPRIMIR**: Imprime el archivo activo.

F LOCK: Alterna entre la función estándar de la tecla de comando etiquetada en el frontal de la tecla, así como **F1** (luz encendida) y alterna con el comando etiquetado en la parte superior, así como **SEND** (luz apagada)

* La tecla de función  **SUSPENDIDO** para los requerimientos de la gestión de energía:

1. Compatible IBM con sistema ATX
2. La BIOS de la placa base soporte teclas de gestión de energía Windows 98 ACPI
3. Sistema operativo Microsoft Windows 98 o superior.

RE-DEFINIR LAS FUNCIONES HOT KEY

Todas las teclas de función pueden ser redefinidas a sus diferentes programas y acciones.

Después de la instalación, aparece un icono en la parte derecha de la barra de tareas.

1. Haga doble clic sobre el icono, en la ventana que aparece, seleccione “FUNCION”
2. Seleccione la tecla que quiera redefinir, haga click sobre “EDITAR”, sobre la ventana que aparece, debe seleccionar:
 - A.) **FUNCIONES INTERNAS**: Seleccione una función como propiedad determinada, haga click sobre OK, y click sobre APLICAR para cambiar la función original de la tecla.
 - B.) **ARCHIVO EXTERNO**: Seleccione “Archivo Externo” y después haga click sobre “ARCHIVO”. En la ventana que aparece seleccione el archivo que prefiera y después haga click en OK, click sobre OK, click sobre APLICAR para cambiar las funciones originales de la tecla.