

Baladeur MP3

Pas de drivers nécessaires sous Windows 2000/XP/ME

Lecteur de cartes SD / MMC (supporte 16 MB,64 MB,128 MB,256 MB,512 MB,1 GB)

USB2.0

Facilité d'utilisation, boutons multifonctions

Equalisations variées (Normal, rock, jazz, classique, pop)

Fonctions de répétition : A-B

Basse consommation d'énergie

Instructions du frontal

1. Allumer/ lecture/ pause/ stop
2. Répétition
3. Curseur d' EQ /Précédent /Suivant / Augmenter volume/ Réduire volume
4. Blocage de touches
5. Slot de cartes SD / MMC (supporte 16 MB,64 MB,128 MB,256 MB,512 MB,1 GB)
6. Prise écouteurs



Lecture de MP3:

1. Allumer: Maintenez appuyé le bouton Play pour allumer le baladeur.
2. Lecture: La lecture s'initiera automatiquement une fois le baladeur allumé
3. Pause: Pressez le bouton Play pour pauser la lecture
4. Stop: Maintenez appuyé le bouton Play pour arreter la lecture.
5. Eteindre: Le baladeur s'éteindra automatiquement 30 secondes après l'arrêt de la lecture
6. Précédent/Suivant: Bougez le curseur vers la droite pour passer à la chanson suivante; Bougez le curseur vers la gauche pour passer à la chanson précédente.
7. Ajuster le volume: Bougez et maintenez le curseur vers la droite pour augmenter le volume. L'icône de l'écran se modifiera respectivement; Bougez et maintenez le curseur vers la gauche pour diminuer le volume. L'icône de l'écran se modifiera respectivement
8. Ajuster les égalisations: Pressez le bouton pendant la lecture pour changer l'égalisation entre BASS, JAZZ, ROCK et CLASSIQUE.