

Ratón Mini Óptico Inalámbrico Inpput™ R540 27MHz

1. Contenido del embalaje :

- Ratón.
- Receptor inalámbrico 27MHz USB.
- 2 pilas AAA.
- Funda.
- CD-ROM driver Multilenguaje.
- Guía rápida de instalación.


2. Instalación de las pilas :

Presiona el botón que hay en la parte de arriba del ratón y desliza la cubierta de las pilas.



3. Instalación del ratón :

A. Enciende el ordenador.



B. Conecta el receptor USB a un puerto USB del ordenador.



**C. Presiona el botón de conexión del receptor.
El LED indicador parpadeará.**



**D. Presiona el botón de conexión de la
parte inferior del ratón.
El LED indicador del receptor dejará de parpadear.**




E. Instalación del driver :

Driver compatible con Windows 98 / 2000 / Me / Xp.



- a. **Inserta el CD en el lector del CD-ROM.**
- b. **Si el ordenador no instala el CD automáticamente hacer doble clic en el archivo "Setup.exe" y seguir las instrucciones de instalación.**
- c. **Reiniciar el ordenador.**
- d. **Aparecerá un icono de un ratón en la barra de tareas de Windows para configurar las propiedades del ratón.**

Este dispositivo inalámbrico no necesita ningún cable y funciona en una frecuencia de 27Mhz.



Duración de la garantía.

Soyntec garantiza que su producto no presenta defectos de materiales, diseño o mano de obra en el momento de su compra. Soyntec proporciona 36 meses de garantía en todos sus productos, a excepción de las Regletas Protectoras que disponen de 60 meses.

Para los SAI/UPS la garantía es de 36 meses a domicilio desde la fecha de compra (a excepción de las baterías de SAI/UPS que disponen de 24 meses de garantía).

Operativa de la garantía.

Diríjase al lugar donde ha comprado el producto presentado su factura o ticket de compra.

Para consultas o soporte técnico puede contactar a través del buzón de correo: soporte@soyntec.com

Para los SAI/UPS puede llamar al teléfono de asistencia 902 294 294 donde le indicarán cómo recibir asistencia en su propio domicilio.