
Soyntec[®]

NEXOOS[™] 700

Tapis de souris avec lecteur multi-cartes et ports USB 2.0

Notice d'utilisation

Introduction

Soyntec vous remercie d'avoir acheté le tapis de souris ergonomique Nexoos 700 avec son lecteur multi-cartes, ses ports USB et porte feuillet intégré. Nous vous en souhaitons un bon usage.

Nexoos 700 comprend un lecteur de cartes des plus complet grâce auquel vous pourrez lire/écrire les multiples cartes à mémoire disponibles sur le marché, profitant ainsi des avantages de la connexion USB 2.0.

Nous vous recommandons de lire cette notice d'utilisation afin d'apprécier le produit d'une manière sûre et dans les meilleures conditions.

Principales caractéristiques

- Connection haute vitesse USB 2.0. Compatible avec USB 1.1/1.0.
- Basse consommation d'énergie idéale pour une utilisation avec les ordinateurs portables.
- Permet la lecture/écriture de diverses cartes simultanément.
- Inclut un indicateur d'état LED.
- Compatible avec Windows VISTA / XP / 2000 / 98SE / ME et MAC OS X.
- Compatible avec:

CF I (Compact Flash Type I)	XD-Digital Film	MS (Memory Stick)
CF I Pro	XD H	MS PRO
CF I Pro II	XD M	MS MG (Magic Gate)
CF I Elite Pro	XD Picture Card	MS PRO MG HIGH SPEED
CF I Ultra II	XD-Premium Memory	MS PRO MG Extreme III
CF I Ultra x		MS Duo
CF I Extreme	SD 40X	MS PRO Duo
CF I Extreme III	SD 60X	MS PRO Duo MG Ultra II
CF I 40X HS/WA	SD 80X	MS Pro Duo MG High Speed
CF I 80 WA	SD 133X	MS PRO Magic Gate
CF I 133 WA	SD (Secure Digital Card)	MS Duo Magic Gate
CF II (Compact Flash Type II)	SD Elite Pro	MS PRO Duo Magic Gate
CF II Micro Drive	SD Ultra II	MS Select Function
CF II Magicstor	SD Ultra II Plus	MS ROM
CF Ultimate	SD Extreme	MMC (Multimedia Card)
Shoot&Store CF	SD Extreme III	Shoot&Store MS
CF-Digital Film	SD Ultimate	
CF-Premium Memory		MMCmicro*
	Shoot&Store SD	MMC 4.0
SMC (Smart Media Card)	Gaming SD	MMCmobile*
Rom-SMC		MMCplus 200X
Gaming PRO Duo	Mini-SD	MMCplus
Memory Stick Micro*	Micro-SD*	RS-MMC*
* Requier l'adaptateur inclus avec la carte.		RS-MMC 4.0*
		DV RS-MMC*

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
© 2007 par Soyntec. Tous droits réservés.

Contenu du produit

- Un tapis de souris avec lecteur multi-cartes intégré
- Une notice d'utilisation
- Un câble USB 2.0
- Un CD avec les drivers

Installation du lecteur de cartes

Vous devez vérifier que votre ordinateur possède un connecteur USB libre afin de connecter le lecteur de cartes Nexoos 700.

Suivez les étapes suivantes pour installer le lecteur :

1. Si votre système opératif est Windows 98, installez les drivers du CD inlus.

Note : Si votre système opératif est Windows VISTA/XP/ME/2000 ou MAC OS X, vous n'aurez normalement pas besoin d'installer les drivers. Cependant, pour Windows VISTA/XP/ME/2000 vous pouvez installer les drivers en option, cela permet d'identifier quel lecteur de cartes est utilisé via des icônes respectivement référencées, tels que "MMC/SD", "CompactFlash I/II", "SmartMedia/XD", "MS/MS PRO", etc...

2. Connectez le lecteur de cartes sur un port USB libre grâce au câble intégré.
3. Réinitiez l'ordinateur si cela est nécessaire pour terminer l'installation.

Spécifications sont sujets à tout changement sans réserve d'information.

© 2007 par Soyntec. Tous droits réservés.

Marques Déposées

Tout nom d'entreprise, marques et noms de produits sont déposés ou enregistrés comme marques commerciales par leurs entreprises respectives.