

Mini Mouse Wireless Ottico Inpput™ R540 27MHz

1. Contents :

- Mouse.
- Ricettore 27MHz Wireless USB
- 2 Batterie AAA.
- Sacchetto.
- CD-ROM driver multi-lingue.
- Guida rapida dell'utente.


2. Installazione Delle Batterie:

Premere il tasto dal lato alto del mouse e far scorrere la copertura delle batterie.



3. Installazione del Mouse:

A. Accendere il computer.



B. Collegare il ricevitore alla porta USB.



**C. Premere il pulsante connessi sul ricevitore.
L'indicatore di stato lampeggia.**




**D. Premere il pulsante connessi sul fondo del mouse.
L'indicatore di stato sul ricevitore smette di lampeggiare.**




E. Driver installazione :

Driver compatibile con Windows 98 / 2000 / Me / Xp.



- a. Inserire il CD nel lettore CD-ROM.
- b. Se il PC non installa automaticamente il CD, fare doppio click sul file "Setup.exe" e seguire le istruzioni di installazione.
- c. Riavviare il PC.
- d. Apparirà un'icona rappresentante un mouse nella barra di Windows che aiuterà a regolare le impostazioni del mouse.

Il presente apparecchio senza fili funziona a una frequenza di 27Mhz.



Gestione della Garanzia

Periodo di durata della garanzia .

Soyntec garantisce che il prodotto non presenta difetti di materiali, disegno o mano d'opera al momento dell'acquisto.

- **36 mesi** per il prodotto.
- Per gli UPS la garanzia è di **36 mesi** dalla data d'acquisto (a eccezione delle batterie UPS che godono di 24 mesi di garanzia).

Funzionamento della garanzia

- Si deve acudir al punto vendita dove si è acquistato il prodotto, presentando la fattura o lo scontrino fiscale.
- Se si desidera si può anche contattare support@soyntec.com dove vi indicheranno la procedura da seguire