

Introduzione

Soyntec ringrazia l'acquisto del prodotto Joinsee 200.

Joinsee 200 è una webcam attraverso la quale potrà realizzare videoconferenze attraverso il PC grazie ad una semplice connessione USB.

Consigliamo la lettura del presente manuale per poter utilizzare il prodotto in maniera sicura e con le migliori prestazioni.

Principali caratteristiche

- Design con supporto idoneo per PC e Notebook.
- Focus regolabile.
- Controllo automatico di esposizione e bilanciamento del bianco.
- Risoluzione foto: VGA 640x480.
- Risoluzione video: VGA 640x480.

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambi senza
previo avviso.

© 2006 por Soyntec. Tutti i diritti riservati .

- Velocità di cattura: fino a 30 fps (QVGA) e fino a 15 fps (VGA).
- Include tasto per lo scatto di fotografie.
- LED indicatore di stato.
- Connessione USB 2.0/1.1/1.0.
- Compatibile con Windows XP / 2000 / 98SE / ME.

Contenuto del prodotto

- Webcam.
- CD con drivers e software.
- Manuale Utente.

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambi senza
previo avviso.

© 2006 por Soyntec. Tutti i diritti riservati .

Presentazione del prodotto

La seguente immagine mostra una vista della webcam:



Immagine A: Vista de la webcam

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambi senza
previo avviso.

© 2006 por Soyntec. Tutti i diritti riservati .

Installazione della webcam Joinsee 200

Il PC dovrà avere una porta USB libera per connettere la webcam Joinsee 200. Seguire i seguenti passi per installare la webcam:

1. Inserire il CD in dotazione e premere su “Install Joinsee 200 Driver”.
2. Premere il tasto “Next”.
3. Selezionare un tipo di installazione (“Complete” è la raccomandata). Premere “Next”.
4. Premere su “Install” per iniziare la copia dei files.
5. Premere “Finish” per chiudere l’assistente di installazione.
6. Connettere la webcam Joinsee 200 a una porta USB libera. Il Sistema Operativo la riconoscerà e sarà lista per l’uso.
7. Premere il tasto situato nella parte superiore della webcam per attivare il software di visualizzazione e comprovare il corretto funzionamento.

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambi senza
previo avviso.

© 2006 por Soyntec. Tutti i diritti riservati .

Installazione del software ArcSoft VideoImpression

1. Inserire il CD in dotazione e premere su “ArcSoft VideoImpression”.
2. Selezionare la lingua per l’istallazione.
3. Premere il tasto “Seguente”.
4. Apparirà il contratto di licenza. Premere il tasto “Sì”.
5. Se si desidera si può modificare la cartella di destino per l’istallazione. È raccomandato lasciare quella di default.
Successivamente premere il tasto “Seguente”.
6. Si visualizzerà sullo schermo la opzione di modificare il nome della cartella di programma. È raccomandato lasciare il nome di default.
Successivamente premere il tasto “Seguente”. Inizierà la copia dei files.
7. Premere “Fine” per chiudere l’assistente di istallazione.

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambi senza
previo avviso.

© 2006 por Soyntec. Tutti i diritti riservati .

Marchi Commerciali

L'azienda, marchi e nome del prodotto sono marchi commerciali registrate dalle rispettivi proprietari.

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambi senza
previo avviso.

© 2006 por Soyntec. Tutti i diritti riservati .