

## **Introducción**

Soyntec le agradece la compra del producto Joinsee 300. Deseamos que lo disfrute.

Joinsee 300 es una webcam con micrófono integrado mediante la cual podrá disfrutar de videoconferencia en su ordenador a través de una sencilla conexión USB.

Le aconsejamos que lea el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

## **Principales características**

- Micrófono integrado.
- Diseño con soporte válido para ordenador portátil/sobremesa.
- Enfoque ajustable.
- Control automático de exposición y ganancia.
- Resolución de fotografías: VGA 640x480.
- Resolución de video: VGA 640x480.

---

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
© 2006 por Soyntec. Todos los derechos reservados.

- Velocidad de captura: hasta 30 fps (QVGA) y hasta 15 fps (VGA).
- Incluye botón para la toma de fotografías.
- LED indicador de estado.
- Conexión USB 2.0/1.1/1.0.
- Compatible con Windows XP / 2000 / 98SE / ME.

## **Contenido del producto**

- Webcam.
- CD con drivers y software.
- Manual de usuario.

---

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
© 2006 por Soyntec. Todos los derechos reservados.

## Presentación del producto

La siguiente figura muestra una vista de la webcam:



**Figura A: Vista de la webcam**

---

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
© 2006 por Soyntec. Todos los derechos reservados.

## **Instalación de la webcam Joinsee 300**

Debe tener en cuenta que el ordenador debe tener un conector USB libre para poder conectar la webcam Joinsee 300.

Siga las siguientes pasos para instalar la webcam:

1. Inserte el CD proporcionado y pulse sobre “Install Joinsee 300 Driver”.
2. Pulse el botón “Next”.
3. Seleccione un tipo de instalación (“Complete” es la recomendada). Pulse “Next”.
4. Pulse en “Install” para que comience la copia de archivos.
5. Pulse “Finish” para cerrar el asistente de instalación.
6. Conecte la webcam Joinsee 300 a un puerto USB libre. El sistema operativo la detectará y quedará lista para su uso.
7. Pulse el botón situado en la parte superior de la cámara para activar el software de visualización y comprobar el funcionamiento.

---

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
© 2006 por Soyntec. Todos los derechos reservados.

## **Instalación del software ArcSoft VideoImpression**

1. Inserte el CD proporcionado y pulse sobre “ArcSoft VideoImpression”.
2. Seleccione el idioma para al instalación.
3. Pulse el botón “Siguiente”.
4. Aparecerá el contrato de licencia. Pulse el botón “Sí”.
5. Si desea puede modificar la carpeta de destino de la instalación. Le recomendamos que la deje por defecto. A continuación pulse el botón “Siguiente”.
6. Se le mostrará en pantalla la opción de modificar el nombre de la carpeta de programas. Le recomendamos que deje el nombre por defecto. A continuación pulse el botón “Siguiente”. Comenzará la copia de archivos.
7. Pulse “Finalizar” para cerrar el asistente de instalación.

---

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
© 2006 por Soyntec. Todos los derechos reservados.

## *Marcas Comerciales*

*Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.*

---

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
© 2006 por Soyntec. Todos los derechos reservados.